


HF 1

hot+cool

remote link pre-heat

Manuale d'uso



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Indice

Contenuto della confezione
Assemblaggio dell'apparecchio
Comandi del prodotto
Connessione all'app MyDyson™ tramite
Bluetooth®
Connessione al sistema Smart Home

Accensione, monitoraggio continuo
e modalità Eco
Pulizia dell'apparecchio
Rimozione delle ostruzioni
Telecomando


dyson

Contenuto della confezione

Anello
amplificatore



Base del
ventilatore



Interruttore
On/Off

Velocità del
ventilatore

Blocco
bambini

Timer
modalità
notturna



Telecomando

Oscillazione
On/Off

Temperatura
desiderata


Termoventilatore
On/Off

Modalità
notturna

Assemblaggio dell'apparecchio


Fase 1

Posizionare l'anello amplificatore sulla base, allineando le frecce.




Fase 2

Una volta allineate, ruotare l'anello amplificatore in senso orario per bloccarlo.



Pulsante
termoventilatore
On/Off



Pulsante modalità
oscillazione

Pulsante combinato per l'accensione e la
regolazione della velocità/temperatura
del ventilatore

Comandi del prodotto


Alimentazione

Premere il pulsante di accensione e per la regolazione della velocità/temperatura del ventilatore, situato al centro dei comandi, per accendere/spegnere la macchina.




Controllo velocità ventilatore

Ruotare verso destra il pulsante combinato di accensione e per la regolazione della velocità/temperatura del ventilatore per aumentare la velocità del ventilatore, verso sinistra per diminuirla.




Termoventilatore On/Off

Premere il pulsante a sinistra per accendere il termoventilatore. Tenerlo premuto per spegnere il termoventilatore.



Controllo della temperatura

Ruotare verso destra il pulsante combinato di accensione e per la regolazione della velocità/temperatura del ventilatore per aumentare la temperatura dell'aria, verso sinistra per diminuirla.




Oscillazione

Premere il pulsante a destra per selezionare l'angolo di oscillazione.
È possibile scegliere tra 15, 40 o 70 gradi.



Inclinazione manuale

Tenere con attenzione la base e la parte inferiore dell'anello amplificatore.
Inclinare in avanti o indietro per l'angolazione desiderata del flusso d'aria.



Connessione all'app MyDyson™ tramite Bluetooth®

Assumi il pieno controllo con l'app MyDyson™ e accedi a istruzioni di configurazione dettagliate e all'assistenza, controlla i tempi e le modalità di funzionamento del termoventilatore e scarica automaticamente gli aggiornamenti software più recenti.

Scarica l'app MyDyson™ dall'App Store o da Google Play.

Apri l'app e segui le istruzioni sullo schermo per creare un nuovo account.



Apple, il logo Apple e Siri sono marchi commerciali di Apple Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Google Play, il logo di Google Play e Assistente Google sono marchi commerciali di Google LLC. Android e il logo Android sono marchi commerciali di Google LLC.

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi commerciali registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Dyson è concesso in licenza.



Il robot Android è riprodotto o modificato a partire dall'immagine creata e condivisa da Google e utilizzato secondo i termini descritti nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0.



Le funzionalità dell'app possono variare in base al paese. È necessario disporre di una connessione Wi-Fi e di un dispositivo abilitato per le app. Possono applicarsi le normali tariffe per dati e messaggi. Richiede iOS versione 15 o superiore oppure Android versione 8 o superiore. Il dispositivo mobile deve supportare il Bluetooth® 4.0.

Connessione al sistema Smart Home

Uso di Amazon Alexa

Chiedi ad Alexa di abilitare la skill Dyson per controllare il tuo termoventilatore Dyson. Imposta una routine per automatizzare l'interazione della tua macchina con gli altri dispositivi domestici.



Uso dell'Assistente Google

Controlla con Google tutti i ventilatori connessi o imposta una routine per automatizzare l'interazione della tua macchina con gli altri dispositivi domestici. Ti basta dire "Ok Google" per iniziare.



Uso di Siri

Connettendo le tue macchine Dyson ai comandi rapidi di Siri potrai controllarle con la voce dal tuo dispositivo Apple.



Fare riferimento all'app MyDyson™ per i dispositivi smart home e i servizi vocali compatibili.

Amazon, Alexa, Amazon Echo e tutti i relativi loghi sono marchi commerciali di amazon.com, Inc. o delle sue consociate.

Accensione, monitoraggio continuo e modalità Eco

Interruttore On/Off

Premere il pulsante On/Off sul termoventilatore Dyson oppure sul telecomando per spegnere la macchina, che continuerà comunque a monitorare la temperatura.

Monitoraggio continuo

Il monitoraggio continuo è disattivato per impostazione predefinita. Una volta acceso rimarrà attivo fino a quando non lo si spegnerà di nuovo.

Con il monitoraggio continuo attivato il termoventilatore Dyson raccoglie informazioni sulla temperatura. Queste informazioni vengono visualizzate sullo schermo LCD e nell'app MyDyson™.

Accedere alle impostazioni della macchina nell'app MyDyson™ per attivare il monitoraggio continuo.

Connettività Wi-Fi

Il Wi-Fi è attivo per impostazione predefinita. Per attivarlo o disattivarlo tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento sulla macchina per cinque secondi.

Modalità Eco

Tre minuti dopo aver raggiunto la temperatura desiderata la macchina entra in modalità Eco.

In questa modalità lo schermo LCD diventa nero e i comandi dell'app si disattivano per risparmiare energia, come previsto dai regolamenti UE. Il sensore di temperatura e i programmi rimangono attivi.

La modalità Eco si disattiva automaticamente quando la temperatura della stanza scende al di sotto della temperatura desiderata. Per disattivarla manualmente eseguire una delle seguenti operazioni utilizzando la macchina o il telecomando:


- Premere il pulsante di accensione/spegnimento del termoventilatore per passare alla modalità raffreddamento
- Aumentare la temperatura desiderata al di sopra della temperatura ambiente
- Premere due volte il pulsante di accensione

Una volta che la macchina sarà uscita dalla modalità Eco, lo schermo LCD tornerà a illuminarsi e la connettività con l'app verrà ristabilita automaticamente.

Le funzionalità dell'app possono variare in base al paese. È necessario disporre di una connessione Wi-Fi e di un dispositivo abilitato per le app. Possono applicarsi le normali tariffe per dati e messaggi. Richiede iOS versione 15 o superiore oppure Android versione 8 o superiore. Il dispositivo mobile deve supportare il Bluetooth® 4.0. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi commerciali registrati di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Dyson è concesso in licenza.


Pulizia dell'apparecchio

Scollegare la macchina dalla corrente prima di pulirla.
Per pulire usare un panno asciutto o leggermente umido.
Non usare detergenti o prodotti lucidanti.



Rimozione delle ostruzioni

Verificare se siano presenti ostruzioni nei fori di ingresso dell'aria. Usare una spazzola morbida per rimuovere eventuali detriti. Verificare se siano presenti ostruzioni nella piccola apertura all'interno dell'amplificatore ad anello. Usare una spazzola morbida per rimuovere eventuali residui.



Telecomando

Usare il telecomando per azionare la macchina a distanza. Il telecomando è curvo e magnetizzato per essere riposto comodamente sulla macchina.

Pulsante di accensione

Premere il pulsante di accensione per accendere o spegnere la macchina.

Velocità ventilatore

Premere il pulsante Velocità ventilatore per aumentare o diminuire la velocità del flusso d'aria.

Blocco bambini

Premere il pulsante Blocco bambini per disattivare/attivare tutti i comandi sulla macchina.

Timer modalità notturna

Premere il pulsante Timer modalità notturna per scorrere tra le opzioni del timer.

Oscillazione

Premere il pulsante Oscillazione per far circolare l'aria nella stanza e selezionare un angolo di oscillazione da 0° a 70°.

Controllo della temperatura

Premere il pulsante di controllo della temperatura per aumentare o diminuire la temperatura desiderata.

Termoventilatore On/Off

Premere il pulsante per accendere il termoventilatore. Tenerlo premuto per spegnere il termoventilatore.

Modalità notturna

Premere il pulsante per attivare la Modalità notturna. Il ventilatore emetterà aria a una velocità inferiore e la luminosità dello schermo LCD sarà attenuata.

